

A.5.1 : Abaques NUT = f(η) pour les échangeurs

